# M750/750E HD • M850/850E HD • M1050/1050E HD • M1200 HD
# M1200Eplus HD/1200CES HD • M1400CES HD/M1400CESplus HD

SPARKY HD PROFESSIONAL

## Углошлифовальные машины

**Комплект поставки:**
Антивибрационная дополнительная рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, ключ специальный.

Оптимальное расположение вентиляционных отверстий обеспечивает более низкие рабочие температуры двигателя

Многофункциональный переключатель, обеспечивающий блокировку от непроизвольного пуска

Двойная изоляция

Фиксация шпинделя для удобной замены абразивного диска

Электроника для плавного пуска и предварительной настройки скорости вращения

Редукторная коробка с новым дизайном. Сделана из легкого и прочного магниевого сплава

- Новый щеткодержательный узел – предотвращает задерживание пыли и последующее заклинивание щетки
- Самовыключающиеся щетки

Двухпозиционное присоединение дополнительной антивибрационной рукоятки

Защитный кожух диска обеспечен механизмом для быстрого безинструментного фиксирования

Anti Vibration

## Технические данные

| **Модель**: | | M 750 HD | M 750E HD | M 850 HD | M 850E HD | M 1050 HD | M 1050E HD | M 1200 HD | M 1200Eplus HD | M 1200CES HD | M 1400CES HD | M 1400CESplus HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | Вт | 750 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Диаметр диска: | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Число оборотов холостого хода: | мин$^{-1}$ | 10000 | 3000–10000 | 10000 | 3000–10000 | 10000 | 3000–10000 | 10500 | 2700 – 10500 | 2700 – 10500 | 2700 – 10500 | 2700 – 10500 |
| Электроника для предварительного выбора и регулирования скорости вращения | | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | да |
| Двуполупериодная тахоконстантная электроника | | нет | нет | нет | не | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| Присоединительная резьба шпинделя | мм | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Вес (EPTA процедура 01/2003): | кг | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

© 2011 SPARKY Power Tools GmbH.
Мы оставляем за собой право вносить улучшения и изменения в наши изделия.

## ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОНИКИ:

**Модели с индексом “E” оснащены двуполупериодной электроникой для:**

- Плавного пуска и ограничения пускового тока;
- Предварительной настройки скорости вращения и регулирования числа оборотов;

**Модель с индексом “E plus” оснащена двуполупериодной электроникой для:**

- Плавного пуска и ограничения пускового тока;
- Предварительной настройки скорости вращения и регулирования числа оборотов;
- Защиты от кратковременных перегрузок (при заклинивании диска).
  Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель.
- Защиты против непроизвольного включения после восстановления утечки питания.
  Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель

**Модели с индексом “CES” оснащены двуполупериодной электроникой для:**

- Плавного пуска и ограничения пускового тока;
- Предварительной настройки скорости вращения и регулирования числа оборотов;
- Защиты от кратковременных перегрузок (при заклинивании диска).
  Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель.
- Защиты от перегрузки (приспосабливаемая токовая защита). Для защиты двигателя от недопустимого перегревания предвидено защитное понижение мощности без потери функциональности машины.
- Защиты против непроизвольного включения после восстановления утечки питания.
  Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель

**Модель с индексом “CES plus” оснащена двуполупериодной тахоконстантной электроникой для:**

- Плавного пуска и ограничения пускового тока;
- Предварительной настройки скорости вращения, регулирования числа оборотов и поддержания постоянных оборотов независимо от нагрузки;
- Защиты от кратковременных перегрузок (при заклинивании диска). Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель.
- Защиты от продолжительных перегрузок (температурная защита выключает машину в целях защиты двигателя от недопустимого перегревания ). После приведения в действие температурной защиты машина становится неработоспособной. Для повторного запуска инструмента необходимо выключить и снова включить выключатель
- Защиты от непроизвольного включения при утечке питания. Для повторного запуска инструмента, после срабатывания электронной муфты необходимо выключить и снова включить переключатель.

© 2011 SPARKY Power Tools GmbH.
Мы оставляем за собой право вносить улучшения и изменения в наши изделия.

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**
storgom.ua

**ГРАФИК РАБОТЫ:**
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/shlifmashina-uglovaia-sparky-m-8-0-hd.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-bolgarki.html