

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****1. Загальний опис**

Багатофункціональний ліхтар місцевої підсвітки QM-FL2030 живиться вбудованим літій-іонним акумулятором 18650 і забезпечує чудове освітлення за допомогою потужного COB - діода. Ліхтар можна використовувати в трьох режимах освітлення: потужний та низький світловий потік, або режим мерехтливого червоного світла для передачі сигналу тривоги іншим. Перемикання між режимами освітлення відбувається послідовним натисканням на вимикач. За допомогою підставки-кронштейна, що обертається на 180°, можна забезпечити різні кути падіння світла. Три магніти, що вбудовані в кронштейні, дозволяють закріпити ліхтар на металевій поверхні для зручного використання. Ліхтар можна заряджати від кабелю USB, що входить до комплекту та підтримати заряд від наявної на задній стороні сонячної батареї. Завдяки захисту від перезаряджання та перерозрядження акумулятора, буде забезпечено його довготривале використання в безпечному режимі. Окрім функціонування у якості звичайного прожекторного ліхтаря, цей прилад також може використовуватися у якості портативного зарядного пристрою, забезпечуючи додаткове джерело енергії під час невідкладних ситуацій – це ідеальний вибір для ремонтних робіт, кемпінгу, рибальства, мисливства й інших видів активного відпочинку.

**2. Технічні характеристики**

Матеріал корпусу: АБС. Джерело живлення: вбудований акумулятор типу 18650 1200mAh год 3.7В 1шт. Джерело світла: 3 Вт COB-світлодіод. Світловий потік: максимальний режим(100%) - 200лм; мінімальний(50%) – 100лм. Безперервний час роботи ліхтаря: макс. режим - 2 год, мінім. - 4 год. Час зарядки: 4-5год. Ступінь захисту: IP22. Габарити, мм: 103x44x108. Вага, г: 168 ± 5. Колір: чорний.

**3. Комплектність**

До комплекту входить: ліхтар – 1шт.; інструкція з експлуатації – 1шт.; кабель USB/Micro USB — 1шт.; упаковка – 1 шт.

**4. Використання**

- **Освітлення** Перед першим використанням зарядіть акумулятор. Натиснувши на вимикач вмикаєте режим максимального білого світла (100%). Натиснувши ще раз вмикаєте мінімальний режим білого світла (50%). Третім натисканням вмикається режим червоного мигаючого світла. Для вимикання ліхтаря натисніть ще раз.
- **Заряджання ліхтаря** Підключіть ліхтар, вставивши один кінець USB-кабелю, що входить до комплекту у вхідний порт Micro USB, а інший кінець вставте в розетку USB зарядного пристрою. В процесі заряджання червоний світлодіод блимає, світлодіод горить постійно – заряджання завершено. Після завершення процесу відключіть кабель живлення. Для джерела живлення використовуйте зарядний пристрій напругою 5 В або порт USB 5 В, наприклад комп'ютер чи портативне джерело живлення. Не використовуйте зарядний пристрій із занадто низькою або надвисокою напругою.
- **Зарядний пристрій** Підключіть вимкнений пристрій до вихідного порту USB, загориться зелений світлодіод. Після завершення зарядження відключіть заряджений пристрій.

**5. Вимоги з техніки безпеки**

- Не використовуйте цей виріб при високих температурах.
- Щоб запобігти пошкодженню зору, не дивіться прямо в промінь.
- Під час заряджання тримайте виріб у сухому місці.
- Перед першим використанням обов'язково зарядіть акумулятор до повної потужності. Цей виріб слід негайно зарядити, коли світло починає слабшати та не розряджати його до мінімуму — Li-ion елементи живлення потрібно заряджати при можливій нагоді, бо вони не мають "ефекту пам'яті". Якщо ліхтар не використовується регулярно, зарядіть акумулятор один раз на шість місяців, щоб зберегти час автономної роботи. В разі порушення умов зберігання-використання акумулятора, він може повністю розрядитися, що унеможливить його подальше використання в ліхтарі.
- Діти повинні використовувати продукт лише під наглядом дорослих – це не іграшка.

**6. Гарантійні зобов'язання**

Гарантійний термін експлуатації 6 місяців. Гарантійні зобов'язання поширюються на товар за виключенням таких випадків:

- ліхтар пошкоджено, або він має ознаки зовнішнього впливу;
- відсутній чек торговельної організації, що продала продукцію;
- порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати виріб.

\* Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не знайти відображення в цій інструкції.

**Гарантійний талон**

Найменування товару \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_  
Продавець (підпис, печатка) \_\_\_\_\_

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/quantum-181114.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/kempingovye-fonari.html>