

Фільтр для розумного очищувача повітря Xiaomi Smart Purifier 4 Lite

Інструкція з експлуатації



1 Відкривання відсіку для фільтра


Натисніть та утримуйте кнопки фіксатора обома руками та підніміть верхнє відділення очищувача.



! Попередження: перед заміною фільтра переконайтесь, що очищувач вимкнено та адаптер живлення від'єднано. Примітка: щоб уникнути травм під час заміни фільтра, не кладіть пальці між верхнім та нижнім відсіками.


2 Зніміть старий фільтр

Зніміть старий фільтр, потягнувши догори.




3 Встановлення нового фільтра

Встановіть фільтр у відсік для фільтра, а потім встановіть верхній відсік очищувача на місце.



4 Скидання фільтра

Коли очищувач перебуває в режимі очікування, одночасно натисніть та утримуйте кнопку живлення та кнопку Вимк./Вимк. дисплея на задній панелі очищувача протягом 7 секунд. Після успішного скидання фільтра очищувач видасть два звукові сигнали, а індикатор якості повітря тричі блимне зеленим.



Примітка:

- Коли індикатор якості повітря блимає червоним протягом 30 секунд, це нагадування про те, що ресурс фільтр вичерпано.
- Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 до 12 місяців.
- Придбайте оригінальні та сумісні фільтри на офіційних каналах.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечноого використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристрій - від 1 м;
- температура повітря від -10°C до +40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди

навколошньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи.

Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця.

Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувань наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркуальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристріїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за

бажанням споживача за додаткову плату.

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за осабливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки)

виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або

неможливість

використання

інформації

або даних, втрати

з відновлення

інформації

або даних, збитки

викликанні

перевищуючі

0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

9241-303

4.5 Випадки, коли число бітих пікселів не перевищує

0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

9241-303

4.6. Якщо на пристрії стерти, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКІ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

• будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;

• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;

• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;

• неправильна установка і підключення товару;

• ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладів, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включночи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число бітих пікселів не перевищує 0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

9241-303

4.6 Якщо на пристрії стерти, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушка, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнурі для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник

внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення

програмного

забезпечення

для поліпшення

заявлених

при продажі

характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладів, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включночи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число бітих пікселів не перевишує 0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

9241-303

4.6 Якщо на пристрії стерти, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушка, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнурі для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник

внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення

вказаних

норм

нормальної

експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення

програмного

забезпечення

для поліпшення

заявлених

при продажі

характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладів, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включночи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число бітих пікселів не перевишує 0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

9241-303

4.6 Якщо на пристрії стерти, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушка, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнурі для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник

внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення

вказаних

норм

нормальної

експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення

програмного

забезпечення

для поліпшення

заявлених

при продажі

характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладів, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включночи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число бітих пікселів не перевишує 0,0005%

від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/xiaomi-214854.html>
Другие товары: <https://storgom.ua/ochistiteli-vozduha.html>