



FDV 2004-E

1



Ударная дрель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Благодарим Вас, что Вы приобрели эту ударную дрель. Прежде, чем Вы начнете пользоваться ей, прочтите, пожалуйста, внимательно настоящую инструкцию по применению и сохраните ее на случай дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

РИСУНКИ К ИНСТРУКЦИИ	3
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	54
Важные предупреждения по безопасности	
Упаковка	
Инструкция по применению	
2. СИМВОЛЫ	58
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	59
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	59
5. ПРИМЕНЕНИЕ	60
6. РЕГУЛИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	60
Переключатель стандартного/ударного сверления	
Регулировка оборотов	
Патрон	
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	61
8. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	62
9. УТИЛИЗАЦИЯ	63

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные предупреждения по безопасности

- * Перед использованием внимательно прочтите Инструкцию по применению.
- * Изделие аккуратно распакуйте и обратите внимание на то, чтобы не выбросить какую либо часть упаковочного материала, прежде чем не найдете все детали изделия.
- * Изделие храните в сухом месте.
- * Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением предупреждений и указаний может в результате привести к поражению электрическим током, пожару и/или получению тяжелых травм.
- * Прочтите, пожалуйста, следующие указания, касающиеся защиты от поражения электрическим током и риска получения травм или возникновения пожара и руководствуйтесь ими.
- * Проверьте, совместимо ли электрическое питание, имеющееся у Вас, с напряжением, указанным на устройстве.
- * Проверьте, нет ли каких-либо повреждений на электрооборудовании и подключениях.
- * Силовой кабель подключайте к питанию, только если устройство выключено.
- * Перед расположением устройства на обрабатываемую поверхность сначала включите устройство.
- * Примите защитные меры от поражения электрическим током. Предотвращайте контакт тела с заземленными частями, как напр. металлические трубы, радиаторы отопления, газовые плиты, холодильники и т.п.
- * Большие изменения температуры могут привести к возникновению конденсата на частях, находящихся под напряжением. Перед применением: позвольте, чтобы температура устройства сравнялась с температурой на рабочем месте.
- * Не пользуйтесь агрегатами, устройством и рекомендуемыми принадлежностями для иных целей, чем для которых они предназначены!
- * Надежно закрепите обрабатываемую деталь. Для надежного крепления обрабатываемой детали воспользуйтесь зажимным устройством или тисками.
- * Чтобы не получить травму, не носите украшения или свободную одежду, которая могла бы быть захвачена подвижными частями. Рекомендуем вам носить специальную защитную обувь и перчатки. Длинные волосы лучше связать.
- * Если во время работы возникает пыль, стружки и опилки или если вы работаете над головой, пользуйтесь, пожалуйста, защитными очками, а, если это необходимо, то и защитной маской.
- * При возникновении шума пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.
- * При работе на этаже, стремянке или лесах под ногами всегда должно быть прочное основание.

- * Электрическое устройство держите всегда защищенным от влажности и дождя. Не погружайте устройство в воду.
- * При работе на открытом воздухе пользуйтесь только утвержденными устройствами и удлинителями, предназначенными для наружного применения.
- * Не пользуйтесь устройством во взрывоопасных местах.
- * При передаче этого устройства третьему лицу необходимо передать и настоящую инструкцию.
- * Ремонт может производить только специалист с использованием оригинальных запасных частей.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прием алкоголя, лекарств и наркотических веществ, состояние болезни, высокая температура или усталость могут повлиять на вашу реакцию. Не пользуйтесь электрическим устройством ни при одной из этих ситуаций.


- * Электрическое устройство держите в недоступном для детей месте.
- * Электрическое устройство храните в оригинальной коробке в безопасном месте и в недоступном для детей месте.
- * При перерыве в работе или если Вы не пользуетесь устройством, если производите регулировку, заменяете принадлежности или производите ремонт, всегда отключите кабель от сети.
- * Если переносите устройство, никогда не держите его за кабель. Никогда не отключайте устройство, потянув за кабель.
- * При работе: не позволяйте, чтобы произошла остановка мотора, если устройство находится под нагрузкой.
- * Поддерживайте на рабочем месте порядок. Непорядок может вызвать получение травмы!
- * При работе избегайте необычных положений тела.
- * Не допускайте, чтобы произошло случайное включение или запуск устройства.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

 **Примечание:** Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения настоящей инструкции.


2. СИМВОЛЫ



Настоящее изделие изготовлено в соответствии с утвержденными нормами.



Перед применением устройства внимательно прочтите инструкцию по применению.



Двойная изоляция.



Пользуйтесь средствами для защиты зрения и слуха.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание изделия (см. рис. 1)

- 1 - Главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- 2 - Предохранительная кнопка для выключателя ВКЛ./ВЫКЛ.
- 3 - Поворотный регулятор скорости
- 4 - Переключатель направления оборотов
- 5 - Дрель
- 6 - Переключение сверление/перфорирование
- 7 - Вспомогательная рукоятка
- 8 - Индикатор глубины сверления
- 9 - Быстрозажимной патрон
- 10 - Вентиляционные щели
- 11 - Кабель

Комплект поставки

Устройство аккуратно извлеките из упаковки и проверьте, комплектны ли следующие детали:

- ✿ Дрель
- ✿ Эргономическая рукоятка
- ✿ Индикатор глубины сверления
- ✿ Гарантийный талон
- ✿ Инструкцию по обслуживанию

Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь, пожалуйста, к продавцу, где Вы приобрели устройство.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✿ Прежде чем Вы начнете работать с дрелью, воспользуйтесь детектором по определению электрических кабелей, водопроводных и газовых труб.
- ✿ Перед заменой сверла или коронки всегда выньте штепсель питающего кабеля из розетки.
- ✿ Патрон всегда кладите в коробку.

- * Для повышения безопасности сначала прочно закрепите заготовку в тисках или зажимах.
- * При сверлении или завинчивании предотвращайте перегрузку двигателя.
- * При неисправности электрических или механических элементов устройства незамедлительно выключите дрель и отсоедините ее от питания.

⚠ ВНИМАНИЕ! При ударном сверлении пользуйтесь подходящим средством для защиты слуха. В результате воздействия чрезмерного шума может произойти повреждение и даже потеря слуха.

⚠ ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь дополнительной рукояткой, которая входит в комплект поставки инструмента. В результате утраты контроля над инструментом можно получить серьезную травму.

5. ПРИМЕНЕНИЕ

- * Устройства FDV 2004- E предназначены для ударного сверления кирпича и бетона, а также сверления дерева, металла, керамики и пластмасс. Устройства с электронным управлением и правым/левым вращением пригодны также для завинчивания шурупов и нарезания резьбы.
- * Инструментом и принадлежностями пользуйтесь исключительно для установленных целей. Любое иное применение инструмента строго запрещено.

6. РЕГУЛИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переключатель обычного/ударного сверления



- * Функцию сверление используйте при сверлении отверстий в дереве или металле. Сдвиньте переключатель вправо.



- * Функцию ударное сверление используйте при сверлении отверстий в бетоне. Сдвиньте переключатель влево.

Регулировка оборотов

- * Обороты можно регулировать нажатием кнопки пуска и настройкой регулятора на ней.
- * Для вращения сверла по ходу и против хода часовой стрелки воспользуйтесь переключателем направления вращения сверла.
- * Устройство работает с переменной скоростью между 0 и максимумом в зависимости от давления, которое Вы производите на главный выключатель 1.
- * Меньшее давление вызывает меньшие обороты и позволяет производить плавное регулируемое начало сверления.
- * Не нагружайте устройство настолько, чтобы оно остановилось.

Патрон

- * Патрон для зажима сверл с обратным ходом имеет всегда левую резьбу.
- * Перед снятием патрона необходимо ослабить предохранительный винт.
- * Винт ослабляйте вращением по ходу часовой стрелки.
- * В патрон можно установить все стандартные сверла и удлинители, изготавливаемые в соответствии с торговыми нормами до диаметра XX мм.
- * Устройство оснащено быстрозахимным патроном для быстрой замены удлинителей при ручной работе без ключа к патрону.

Автоматическая фиксация

В патрон можно установить все стандартные сверла и удлинители, изготавливаемые в соответствии с торговыми нормами до диаметра 10 мм.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание	230 В~ / 50 Гц
Мощность	500 Вт
Обороты	0-3000 об./мин.
Класс защиты	II
Максимальная толщина сверла	Ø13 мм
Длина питающего кабеля	1,8 м
Заявленный уровень шума	100 дБ (А)
Вибрации:	ah.D1 = 2,30 ms ⁻² – ah.D1 = 9,31 ms ⁻² , K = 1,5 ms ⁻²

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

8. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Изделие / марка: УДАРНАЯ ДРЕЛЬ / FIELDMANN

Тип / модель: FDV 2004-E 230V-50Hz / 500W / 0 - 3000min / 13mm

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

- * Норме Европейского парламента и Совета 2006/95/ES от 12 декабря 2006 г. о согласовании правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, предназначенной для использования в определенных пределах напряжения.
- * Норме Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 2004 г. о приближении правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной совместимости и об отмене нормы 89/336/EHS.
- * Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о механических устройствах и об изменении нормы 95/16/ES.
- * Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрических и электронных устройствах.
- * Норме Европейского парламента и Совета 2005/88/ES.

и нормам:

- * EN 60745-1:2009+A11
- * EN 60745-2-1:2010
- * ZEK 01.4-08
- * EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- * EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- * EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- * EN 61000-3-3:2008

Обозначение CE: 16

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.»
 Černokostelecká 1621, 251 01 Praha, Чешская Республика
 ИНН: CZ26726548

В Праге, 30.01.2016 г.

Имя, фамилия: Зденек Пех
 Председатель совета директоров

FAST FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 1621, 251 01 Píšťany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



Подпись и печати:

9. УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ

Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых странах Европейского Союза или иных европейских странах можно вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике потенциального негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными предписаниями могут быть наложены штрафы.

Для предприятий в странах Европейского Союза

Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

Утилизация в остальных странах за пределами Европейского Союза

Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о правильном способе утилизации в местной администрации или у своего продавца.



Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за собой право на их изменение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/udarnaia-drel-fieldmann-fdv-2004-e.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-dreli.html>