










---

**DK** Betjeningsvejledning  
**GB** User manual  
**DE** Bedienungsanleitung

## **MPC 1500**



<p><b>1</b></p>		
<p><b>2</b></p>		<p><b>3</b></p>
<p><b>4</b></p>		
		<p><b>5</b></p>

<p><b>6</b></p>		<p><b>7</b></p>	
<p><b>8</b></p>		<p><b>9</b></p>	
<p><b>10</b></p>		<p><b>11</b></p>	
<p><b>12</b></p>		<p><b>13</b></p>	

## Advarselssymboler / Warning symbols / Warnsymbole



Læs betjeningsvejledningen grundigt før brug af maskinen.

Read the user manual before operating this machine.

Vor der Verwendung der Maschine Bedienungsanleitung lesen.



Benyt høreværn og sikkerhedsbriller.

Use earprotection and safety glasses.

Gehörschutz und Schutzbrille tragen.



Benyt/opbevar ikke maskinen i regnvejr.

Do not operate/store the machine in rain.

Das Gerät nicht bei Regen betreiben oder im Regen stehen lassen.



Benyt ikke maskinen inden for en afstand af 10 m fra personer og dyr, da objekter kan slynges ud.

Risk of flying objects. Keep bystanders away for minimum 10 meter.

Gefahr durch herumgeschleuderte Gegenstände. Umstehende Personen müssen einen Sicherheitsabstand von wenigstens 10 Metern einhalten.



Hold strømkabler væk fra de roterende dele

Keep power cord away from the rotating parts.

Das Stromkabel von den sich drehenden Teilen fernhalten.



Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Knivene vil blive ved med at rotere et stykke tid efter, at maskinen er slukket. Hold maskinen ned mod plænen for hurtigere at stoppe knivene.

Keep hands and feet away from rotating parts. The blades might rotate for a while after the machine has stopped. Press the machine down towards the ground to stop the blades faster.

Hände und Füße von den sich drehenden Teilen fernhalten. Die Messer können auch nach dem Anhalten der Maschine noch einige Zeit nachdrehen. Die Maschine gegen den Boden drücken, um die Messer schneller anzuhalten.



Træk ledningen ud af stikkontakten før vedligeholdelse og rengøring udføres.

Unplug power supply before any maintenance or cleaning is performed.

Vor allen Wartungs- oder Reinigungsarbeiten die Stromversorgung trennen.



Hold ledningen væk fra arbejdsområdet foran maskinen.

Keep the power cord away from the working area in front of the machine.

Das Stromkabel vom Arbeitsbereich vor der Maschine fernhalten.

## Dansk Original brugsanvisning

Illustrationer.....	1
Advarselsymboler.....	4
Sikkerhedsforskrifter.....	5
Identifikation af dele.....	5
Montering.....	6
Arbejdsdybde justering.....	6
Betjening.....	6
Skift af rulle .....	7
Opbevaring og vedligeholdelse .....	7
Tekniske specifikationer.....	7
Reklamationsretten og generelle betingelser.....	7
CE Overensstemmelseserklæring.....	15

### VIGTIGT !

**Fortsæt ikke med at bruge plænelufteren, hvis græsopsamleren allerede er fuld. Dette kan overbelaste motoren, da høj varme kan opstå.**

**Sørg for at tjekke og tømme opsamleren ofte. Den kan hurtigt blive fuld, hvis der er meget mos i græsplænen eller hvis arbejdsdybden er sat lavt.**

## Sikkerhedsforskrifter

### Generel sikkerhed

- ⚠ Placér ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- ⚠ Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og håndtag på udstyret at kende.
- ⚠ Find ud af, hvordan du standser enheden, og kontroller, at du ved, hvordan nødstopet virker.
- ⚠ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst denne brugsanvisning, bruge maskinen. Bemærk, at der kan være lokale bestemmelser, der indeholder begrænsninger for operatørens alder.
- ⚠ Hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har indtaget alkohol eller medicin, bør du ikke betjene maskinen.
- ⚠ Inspicér altid maskinen før brug. Kontrollér, at der ikke er slidte eller beskadigede dele.
- ⚠ Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer sætvis for at opretholde ligevægt.
- ⚠ Operatøren er ansvarlig for andre personers sikkerhed.
- ⚠ Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
- ⚠ Operatøren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker, eller hvis der opstår fare for andre personer og deres ejendom.
- ⚠ Inspicér grundigt det område, hvor udstyret skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer.
- ⚠ Det er påkrævet at bære støvler med skridsikre såler og stålkappe. Undgå at bære løstsiddende tøj.

### Betjening

- ⚠ Stop straks motoren ved kontakt med et fremmedlegeme, afmonter ledningen og inspicér maskinen grundigt for skader. Reparér skaden, før du fortsætter.
- ⚠ Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og undersøge årsagen med det samme. Vibrationer er normalt et tegn på skader.
- ⚠ Sluk altid motoren og kontrollér, at alle bevægelige dele er standset helt før udførelse af reparationer, justeringer eller eftersyn.

- ⚠ Udvis ekstra forsigtighed ved arbejde på skrånninger.
- ⚠ Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo.
- ⚠ Undlad at overbelaste maskinens kapacitet ved at forsøge at skubbe den for stærkt.
- ⚠ Undlad at køre med passagerer.
- ⚠ Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden.
- ⚠ Betjen kun maskinen i dagslys eller i fuldt oplyste områder.
- ⚠ Sørg for godt fodfæste og hold godt fast i håndtagene. Gå, løb aldrig.
- ⚠ Undlad at betjene maskinen med bare fødder eller iført sandaler.
- ⚠ Udvis ekstra forsigtighed ved ændring af retning på skrånninger.
- ⚠ Forsøg aldrig at foretage justeringer, når motoren kører.
- ⚠ Udvis ekstra forsigtighed, når du skubber eller trækker maskinen baglæns

### Vedligeholdelse og opbevaring

- ⚠ Stop motoren ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde og rengøring, ved udskiftning af værktøj og under transport på andre måder end ved egen kraft.
- ⚠ Kontroller jævnligt, at alle skruer og møtrikker er fastspændt. Stram dem igen om nødvendigt.
- ⚠ Motoren skal være helt afkølet før opbevaring inden døre eller ved overdækning.
- ⚠ Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises til instrukserne i denne brugsanvisning.
- ⚠ Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov.
- ⚠ Brug kun originale reservedele eller tilbehør. Hvis der ikke anvendes originale dele eller tilbehør, bortfalder garantien.

### Diverse

- ⚠ Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks. ledninger monteret langs håndtaget, må ikke fjernes eller blotlægges.
- ⚠ Kontrollér, at maskinen står ordentligt fast under transport, f.eks. på en ladvogn.



Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.

Plænelufteren er fremstillet i henhold til de seneste sikkerhedskrav. Enhver sikkerhedsforanstaltning er kun effektiv, når den bliver fulgt nøjagtigt. Følg nedenstående beskrivelse nøje, når du monterer din plænelufter.

## Identifikation af dele

Se Illustration 1

- A. Motorbremsehåndtag
- B. Startknap
- C. Ledning
- D. Ledningsholder
- E. Bagudkastskærm
- F. Bærehåndtag
- G. Højdejustering
- H. Opsamlerkasse
- I. Mosrulle med fjedre
- J. Plænelufter rulle med knive

## Montering

### Montering af styr (illustration 2-4)

1. Monter ledningsholderen ① på nederste styrrør ②
2. Indsæt nederste styrrør ② i styrbeslaget ③.  
Monter låsebolten ④ udefra og ind gennem hullet i nederste styrrør ② og skru fast til plænelufteren.
3. Indsæt de 2 låsebolte ⑧ indefra og ud gennem hullerne i øverste styrrør ⑦ og fastgør dem til midterste styrrør ⑥ med de 2 vingemøtrikker ⑤.
4. Indsæt de 2 låsebolte ⑧ indefra og ud gennem hullerne i nederste styrrør ② og fastgør dem til midterste styrrør ⑥ med de 2 vingemøtrikker ⑤.

### Montering af græsopsamler (illustration 5-6)

1. Pres håndtaget ⑨ på plads på græsopsamlerens øverste del ⑩.
2. Pres græsopsamlerens højre underdel (11) ind i venstre underdel (12). Sørg for at alle klips/kanter er placeret korrekt.
3. Start fra bagerste del og klik øverste del ⑩ af græsopsamleren fast til nederste. Sørg for at alle klips/kanter er placeret korrekt.
4. Monter den fuldt opsamlede græsopsamler på plænelufteren:
  - Løft bagudkastskærmen (13) op
  - Sørg for at udkasterhullet er rent og ublokeret
  - Placer græsopsamleren, så den hæfter sig fast på plænelufteren.
  - Lad bagudkastskærmen (13) gå ned og lås opsamlerkassen fast.

### Brug uden græsopsamler (illustration 6):

Bemærk: Plænelufteren kan bruges uden græsopsamleren monteret. Sørg for at bagudkastskærmen (13) uhindret går ned og blokerer bagudkasterhullet.

## Arbejdsdybde justering

### Jusering af arbejdsdybde (illustration 8)

Plænelufteren har en variabel arbejdsdybdejustering: -12 ~ +5 mm.

Hvis du ønsker at transportere plænelufteren, skal du altid dreje højdejusteringshåndtaget ① til højeste position "High" for at beskytte knivene/fjedrene.

Plænelufter- og mosrullen bliver slidt efterhånden som de bliver brugt. Jo mere intensivt brugen er, jo mere slides de. Hårdt eller meget tørt underlag øger slidet yderligere.

Afhængig af jordens hårdhed, f.eks. efter en lang tør periode, hvor jorden er meget hård, anbefales det at starte med at bruge plænelufteren i en af de højere positioner, for at undgå at beskadige maskinen.

Efter at have tjekket resultatet, kan arbejdsdybden gradvis justeres nedad indtil det ønskede resultat er opnået. Start aldrig med at arbejde i dybeste position.

## Betjening

Brug ikke plænelufteren, hvis græsset er længere end 75 mm og husk at tømme græsopsamleren

regelmæssigt. Start altid med at bruge maskinen i en af de højere positioner.

Brug en forlængerledning af god kvalitet.

Minimum diameter: 1.5 mm<sup>2</sup> (0-20 m)

### Start (illustration 7):

1. Pres og hold startknappen ① nede.  
Aktiver dernæst motorbremsehåndtaget ②
2. Slip startknappen ①

### Stop (illustration 7):

1. Slip motorbremsehåndtaget ②

**Sørg for at knivene/fjedrene er stoppet med at rotere før motoren startes igen !**

**Skift ikke hurtigt mellem start og stop !**

**Vigtigt:** Fortsæt ikke med at bruge plænelufteren, hvis græsopsamleren allerede er fuld. Dette kan overbelaste motoren, da høj varme kan opstå.

Sørg for at tjekke og tømme opsamleren ofte. Den kan hurtigt blive fuld, hvis der er meget mos i græsplænen eller hvis arbejdsdybden er sat lavt.

### Arbejds mønster (illustration 13)

Det anbefales at starte fra et punkt tæt på stikkontakten og arbejde sig videre ud derfra. Planlæg et fast køremønster væk fra stikkontakten og sørg for at holde forlængerledningen på den side, hvor området allerede er bearbejdet.

**Advarsel:** Hvis arbejdsbetingelserne gør, at motoren ikke kan køre med fulde omdrejninger, vil motorstyrken falde. Hvis der høres en ændring i motorlyden, så stop omgående arbejdet. Slip motorbremsehåndtaget og hæv arbejdsdybden. Hvis dette ikke følges, kan det beskadige maskinen.

**Bemærk:** Motoren er beskyttet med en overbelastningssikring, som aktiveres, hvis knivene bliver blokeret eller hvis motoren overbelastes. Hvis det sker, så slip motorbremsehåndtaget A (illustration 1) og afmonter forlængerledningen. Maskinen kan kun genstartes, hvis motorbremsåhåndtaget er sluppet. Fjern evt. blokeringer og rester af græs/mos og vent få minutter indtil overbelastningssikringen slår fra før arbejdet genoptages. I løbet af ventetiden må motorbremsehåndtaget ikke aktiveres, da det vil forlænge ventetiden indtil overbelastningssikringen slår fra. Hvis motoren bliver ved med at slå fra, skal arbejdsdybden hæves, for at reducere belastningen på motoren.

### Risiko for overophedning

Hvis maskinen stopper til med mos eller græsrester, og drift fortsættes er der stor risiko for overophedning. Overophedning vil resultere i at maskinens termosikring vil slå fra, og maskinen vil stoppe. Når maskinen er kølet tilstrækkeligt ned vil det igen være muligt at bruge maskinen. Nedkøling tager ca. 10-15 minutter. Oplever man dette problem ofte, kan det anbefales at køre uden opsamlerskasse, med fuldt bagudkast aktiveret. Dette vil hindre tilstopning, samt sikre luft flow igennem motoren.

### Hvornår bruges mosrulle og plænelufter rulle:

- Plænelufter rullen (knive) bruges til at skære riller i græsplænen for at tilføre mere luft til græsrodderne, som kan styrke græssets vækst og forhindre mos.
- Mosrullen (fjedre) bruges til at fjerne allerede eksisterende mos fra græsplænen.

Det anbefales at bruge begge ruller i combination med hinanden mindst 2 gange om året på græsplænen: Forår og efterår, og kun når jorden er helt frostfri.

### Skift af rulle

#### Udskiftning af rulle (illustration 10-12):

1. Afmonter forlængerledningen
2. Vend maskinen rundt og om på siden.
3. Løsn de 2 skruer (15) på undersiden af maskinen med en umbrakonøgle.
4. Løft rullen (16) op og træk den væk fra drivledet.
5. Fjern beslaget (17) fra rullen (16)
6. Pres beslaget (17) fast på den nye rulle (16)
7. Pres den nye rulle (16) fast på drivledet.
8. Monter beslaget (17) på rullen og fastgør det til undersiden af skjoldet og spænd de 2 skruer (15) fast med en umbrako nøgle, uden at spænde for hårdt.
9. Mosrullen (18) kan monteres på samme måde.

Inspicer rullerne for skader, revner eller overdreven rust. Udskift, hvis nødvendigt.

Vare nr. 428573 - komplet plænelufter rulle

Vare nr. 428579 - komplet mosrulle

Vare nr. 428575 - individuelle fjedre

**Fare:** Plænelufterens ruller kan resultere i personlige skader! Før inspection af fejl, afmonter forlængerledningen og vent til rullen er helt stoppet med at rotere. Benyt arbejds handsker, når vedligeholdelse udføres.

### Opbevaring og vedligeholdelse

Kontroller løbende alle bolte, skruer, møtrikker og skjold. Sørg altid for at rullerne er intakte. Udskift, hvis nødvendigt.

Afmonter forlængerledning og rengør skjoldet for græs/mos efter hvert brug.

Opbevar plænelufteren i et tørt og rent rum.

**Motoren skal være helt afkølet før opbevaring indendøre eller ved overdækning !**

Før langtidsopbevaring, vrid en klud i olie og smør de forskellige metaldele for at modvirke rust. Beskyt maskinen mod frost ved f.eks. at dække den med et tæppe.

### Foldbart håndtag (illustration 9)

Løsn låseboltene (4) og fingermøtrikkerne (5), så styret kan foldes ned som et "Z", som vist.

### Tekniske specifikationer

**Model MPC1500**

Motor	1500W / 230V ~ 50 Hz
Omdrejninger pr minut	4000 rpm (no-load)
Arbejdsbredde	32 cm
Arbejdsdybde	-12 ~ +5 mm
Græsopsamler	50 l.
Vægt	15 kg
Støjniveau	94 dB(A)
Vibrationer	3,05 m/s <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	IPX4

### Reklamationsretten og generelle betingelser

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år for private. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har 1 års garanti.

Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

#### Forbehold og krav

Normal slidage og udskiftning af sliddele er **IKKE** omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der **IKKE** garanteres for holdbarheden over 12 måneder:

- Knive/fjedre
- Kabler
- Remme
- Sikringer
- Kontakter
- Printplader

#### Reklamationsretten omfatter **IKKE** fejl eller mangler opstået som følge af:

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været udsat for ydre påvirkning
- Lakskader, skader på skjold, styr m.m.
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- Montering/anvendelse af uoriginale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted. Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

**Husk:** Ved anmodning om garanti reparation, skal modelnummer, år og serienummer altid oplyses. Det kan findes på CE-mærket som sidder på maskinen.

*\*Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.*

## GB Original instructions

---

Illustrations.....	2
Warning symbols.....	4
Safety.....	8
Identification of the parts.....	8
Mounting.....	9
Working depth adjustment.....	9
Operation.....	9
Change of aerator roll.....	10
Storage and maintenance.....	10
Technical specifications.....	10
Warranty terms and conditions.....	10
CE Certificate of conformity.....	15

### IMPORTANT !

Do not continue use the lawn raker, when the grass catcher is already full. This can overload the motor, as high heat can occur.

Make sure to check and empty the grass catcher often. It can quickly become full, if there is a lot of moss in the lawn or working depth is deep.

## Safety

---

### Setup

- ⚠ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ⚠ Read this manual carefully. Make sure that you are familiar with the different controls, settings and handles of the equipment.
- ⚠ Know how to stop the unit and ensure that you are familiar with emergency stop.
- ⚠ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Note, that local regulations can restrict the age of the operator.
- ⚠ If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or drugs, do not operate the machine.
- ⚠ Always inspect the machine before usage Ensure that no parts are worn or damaged.
- ⚠ Replace worn out or damaged elements and bolts in sets to preserve balance.
- ⚠ The operator of the machine is responsible for people's safety.
- ⚠ Never use the machine near children or animals.
- ⚠ The operator of the machine is held liable for any accidents or hazards to other people and their property.
- ⚠ Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used, if necessary remove any foreign objects.
- ⚠ Boots with non-slip soles with steel jacket is required. Avoid loose-fitting clothes.

### Operation

- ⚠ After striking a foreign object, stop the engine immediately, disconnect the power cord and inspect the machine thoroughly for damage. Repair the damage before continuing.
- ⚠ If the machine should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of damage.
- ⚠ Always turn off the motor and ensure that all moving parts have come to a complete stop before making any repairs, adjustments, or inspections.
- ⚠ Exercise extreme caution when operating on slopes.
- ⚠ Never operate the machine at a fast pace.

- ⚠ Do not overload machine capacity by attempting to push at too fast a rate.
- ⚠ Do not carry passengers.
- ⚠ Never allow any bystanders in front of unit.
- ⚠ Only operate the machine at daylight or in fully illuminated areas.
- ⚠ Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on the handles. Always walk, never run.
- ⚠ Do not operate the machine when barefoot or wearing sandals.
- ⚠ Exercise extreme caution when changing direction on slopes
- ⚠ Never attempt to make any adjustments, while the engine is running.
- ⚠ Use extreme caution when reversing or pulling the machine backwards

### Maintenance and storage

- ⚠ The engine shall be stopped when carrying out maintenance and cleaning operations, when changing tools and when being transported by means other than under its own power.
- ⚠ Check regularly that all bolts and nuts are tightened. Retighten if necessary.
- ⚠ The engine must be completely cooled off before storing indoors or covered.
- ⚠ If the machine unused for a period of time, please refer to the instructions in this manual.
- ⚠ Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- ⚠ Only use original spare parts or accessories. If not original parts or accessories is used, the liability is no longer applied.

### Miscellaneous

- ⚠ Factory-fitted control devices, such as the handle-mounted power cords, must not be removed or exposed.
- ⚠ Ensure that the machine is properly secured when transported on a flatbed etc.



Waste electrical products must not be disposed of with the household waste. This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment.

The lawn raker is manufactured according to the latest safety requirements. Every precaution is only effective when it is followed exactly. Use the following description when you mount your lawn raker.

## Identification of the parts

---

See Illustration 1:

- A. Switch lever
- B. Safety button
- C. Power cord
- D. Cable hook
- E. Rear safety guard
- F. Carrying handle
- G. Height adjustment
- H. Grass catcher
- I. Scarifier cylinder with springs
- J. Aerator cylinder with blades



## Mounting

---

### Mounting of handlebar (illustration 2-4):

1. Attach the cable hock ① to the lower handle ②
2. Insert the lower handle ② into the bracket block ③. Then insert the knob ④ from outside through the hole in the lower handle ② and attach the bolt to the lawn raker.
3. Insert the two locking bolts ⑧ from inside through the hole in the upper handle ⑦ and secure to the middle handle ⑥ with two wing nuts ⑤.
4. Insert the two locking bolts ⑧ from inside through the hole in the lower handle ② and secure to the middle handle ⑥ with two wing nuts ⑤.

### Mounting of grass catcher (illustration 5-6)

1. Push the grass catcher handle ⑨ into the slots in the grass catcher upper part ⑩ until it clicks securely into position.
2. Press the grass catcher right part (11) into the grass catcher left part (12). Ensure all clips are correctly in place.
3. Starting at the rear of the grassbox, press the grass catcher upper part ⑩ into the grass catcher lower part. Ensure all clips are correctly located.
4. Fitting fully assembled grass catcher to lawn raker:
  - Lift the safety guard (13)
  - Make sure the discharge chute is clean and free from debris
  - Fit the fully assembled grass catcher onto location points at the rear of the deck as illustrated
  - Let safety guard (13) fall onto the top of the grass catcher to lock it in place.

### Use without grass catcher (illustration 6)

Note: The lawn raker can be used without the grass catcher attached. Make sure that the safety guard (13) goes down and blocks the discharge chute.

## Working depth adjustment

---

### Adjusting the working depth (illustration 8)

The aerator/scarifier cylinder has variable depth adjustment position: -12 ~ +5 mm.

When you want to move the aerator to outdoor, you should always rotate the adjustment button ① to the "high" position to protect the aerator cylinder.

The aerator/scarifier cylinder is subject to wear in use due to the way in which it works. The more intensively the machine is used, the greater the wear on the blades/springs.

Hard or very dry ground accelerates wear, as does excessive use of the machine.

Depending on the ground hardness, e.g. after a long dry period, where the ground/lawn is hard, it is recommended to start working in one of the higher depth positions to avoid damage on the machine.

After check the work result, the working depth can be increased step-by-step until the wanted result is achieved. Never begin working in lowest position!

## Operation

---

Never use the machine if the grass is longer than 75 mm and remember to empty the grass catcher regularly. Always start use the machine with in one of the higher working depth positions.

Use an extension cord in good quality.

Minimum diameter of conductor: 1.5 mm<sup>2</sup> (0-20 m)

### Starting (illustration 7)

1. Press and hold the safety button ①. Squeeze the switch lever ② towards the handle
2. Release the safety button

### Stopping (illustration 7)

1. Release the switch lever ②

**Make sure the blade stops rotating before switching "on" again !**

**Do not rapidly switch on and off !**

**IMPORTANT:** Do not continue use the lawn raker, when the grass catcher is already full. This can overload the motor, as high heat can occur.

Make sure to check and empty the grass catcher often. It can quickly become full, if there is a lot of moss in the lawn or the working depth is set to a deep position.

### Working pattern (illustration 13)

It will be useful to start working from at a point close to the power supply and to work your way away from the supply. Work the lawn at a suitable angle from the power supply and place the power cable to the side, which has already been aerated.

**Warning:** If the working condition does not allow the motor to work at full speed, the motor power will drop. If you hear a change in sound, stop working. Release the switch lever and raise the working depth. Failure to do so could damage the machine.

**Note:** The motor is protected by a safety device which is activated when the blade becomes jammed or if the motor is overloaded.

When this occurs, stop the machine and remove the power cord from the power supply. The safety stop will only reset when the switch lever A (illustration 1) is released. Clear any obstruction and wait a few minutes for the safety stop to reset before continuing to work. During this time do not operate the switch lever as this will prolong the reset time of the safety stop. If the motor stops again, raise the working depth to reduce the load on the motor.

### Risk of overheating

If the machine becomes blocked with moss or grass, and continues to operate, there is a high risk of overheating.

If the machine overheats, its thermal cutout will trip and cause the machine to stop.

The machine will be able to be used again once it has cooled down sufficiently.

Cooling takes around 10–15 minutes.

If you frequently experience this problem, it is recommended that the machine is operated without the collection box, with full rear discharge activated. This

will prevent blockage and ensure that there is airflow through the engine.

#### When to use the aerator/scarifier roll

- The aerator cylinder (blades) is used to aerate the lawn, providing more air to the roots of the grass, so it can grow stronger and prevent moss.
- The scarifier cylinder (springs) is used to remove already existing moss in the lawn.

It is recommended to use both cylinders in combination at least 2 times a year on your lawn: Spring and autumn, and only when the ground is completely free of frost.

#### Change of aerator roll

##### Replacing aerator cylinder (illustration 10-12):

1. Disconnect the power cord
2. Tilt the machine around on the side.
3. Unscrew the two screws (6) on the underside of the housing using an allen key.
4. Lift the aerator cylinder (16) at an angle and pull away from driver shaft.
5. Remove the bracket (17) from the aerator cylinder (16)
6. Push the bracket (17) on to the new cylinder (16)
7. Push new aerator cylinder (16) to the driver shaft.
8. Fix the bracket (17) to the underside of the housing and tight the 2 screws (15) using the allen key without tightening too much.
9. The scarifier cylinder (18) fitted in the same way.

Inspect the cylinders for damage, cracks or excessive rust or corrosion. Replace is necessary.

Art. no. 428573 - complete aerator cylinder (blades)  
Art. no. 428579 - complete scarifier cylinder (springs)  
Art. no. 428575 - individual springs

#### Danger!

The aerator/scarifier cylinders can cause injuries! Prior to inspecting faults, unplug the power cord and wait until the cylinder has stopped rotating completely. Wear working gloves when inspecting faults.

#### Storage and maintenance

##### Maintain your lawn raker

Check all bolts, screws, nuts and deck. Always make sure that the cylinders are in good condition. Replace if necessary.

Disconnect the power cord, and clean the cutting deck from grass/moss after every use. Store the lawn raker in a dry and clean room.

**The engine must be completely cooled off before storing indoor or covered !**

Before long time storage, dip a cloth in oil and lubricate the metal parts to prevent rust. Protect the machine from frost by covering it with e.g. a blanket.

##### Foldable handlebar (illustration 9)

Loosen the handle bar fastening knob (4) and (5), the handle bar could be "Z" type folded.

#### Technical specifications

Model	MPC1500
Motor	1500W / 230V ~ 50 Hz
Rotations per minut	4000 rpm (no-load)
Working width	32 cm
Working depth	-12 ~ +5 mm
Grass catcher	50 l.
Weight	15 kg
Noise level	94 dB(A)
Vibration	3.05 m/s <sup>2</sup>
Protection class	IPX4

#### Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries. Products sold for commercial use, only have a warranty period of 1 year.

The warranty covers material and/or fabrication faults.

##### Restrictions and requirements

Normal wear and replacement of wearing parts are NOT covered by the warranty.

Wearing parts, which are NOT covered for more than 12 months:

- Blades/springs
- Cables
- Belts
- Fuses
- Switches
- Printed circuit boards (PCB)

##### The warranty does NOT cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- Damages to the bodywork, deck, handles etc.
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

Whether a case is a warranty claim or not is determined in each case by an authorized service center.

Your receipt is your warranty note, why it should always be kept safe.

**Remember:** The purchase of spare parts as well as any request for warranty repair, model number, year and serial number should always be informed. It can be found on the CE-label on the machine.

*\*We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints.*

## DE Original-Bedienungsanleitung

Abbildungen.....	2
Warnsymbole.....	4
Sicherheit.....	11
Zuordnung der Teile .....	12
Montage.....	12
Einstellen der Arbeitstiefe.....	12
Betrieb.....	12
Wechseln der Vertikutierwalze.....	13
Lagerung und Wartung .....	13
Technische Daten.....	13
Garantiebedingungen.....	14
CE-Konformitätserklärung .....	15

### WICHTIG!

Verwenden Sie den Rasenlüfter nicht weiter, wenn der Grasfangbehälter schon voll ist. Der Motor könnte überlastet werden und überhitzen.

Der Grasfangbehälter muss regelmäßig kontrolliert und geleert werden. Bei hohem Moosaufkommen im Rasen oder einer hohen Arbeitstiefe füllt sich der Grasfangbehälter sehr schnell.

## Sicherheit

### Einrichtung

- ⚠ Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von rotierenden Teilen oder darunter.
- ⚠ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass Sie mit den verschiedenen Bedienelementen, Einstellungen und Griffen gut vertraut sind.
- ⚠ Sie müssen wissen, wie die Maschine gestoppt wird, und darauf achten, dass Sie mit dem Notausschalter vertraut sind.
- ⚠ Lassen Sie niemals Kinder oder mit diesen Anweisungen nicht vertraute Personen die Maschine benutzen. Hinweis: Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- ⚠ Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, müde sind oder Alkohol oder Drogen konsumiert haben.
- ⚠ Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass keine Teile verschlissen oder beschädigt sind.
- ⚠ Ersetzen Sie zusammengehörige verschlissene oder beschädigte Elemente und Bolzen immer gleichzeitig, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
- ⚠ Der Bediener der Maschine ist für die Sicherheit der Anwesenden verantwortlich.
- ⚠ Benutzen Sie die Maschine niemals in der Nähe von Kindern oder Tieren.
- ⚠ Der Bediener der Maschine ist haftbar für Unfälle bzw. die Gefährdung anderer Personen und ihres Eigentums.
- ⚠ Überprüfen Sie sorgfältig die Umgebung, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll. Entfernen Sie gegebenenfalls alle Fremdkörper.
- ⚠ Stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind erforderlich. Tragen Sie nach Möglichkeit eng anliegende Kleidung.

## Betrieb

- ⚠ Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, stoppen Sie sofort den Motor, trennen Sie das Stromkabel und untersuchen Sie die Maschine gründlich auf Schäden. Reparieren Sie den Schaden, bevor Sie fortfahren.
- ⚠ Sollte die Maschine anfangen, ungewöhnlich zu vibrieren, dann stoppen Sie die Maschine und untersuchen Sie sofort die Ursache. Vibration ist im Allgemeinen ein Anzeichen von Schäden.
- ⚠ Stellen Sie vor allen Reparatur-, Einstellungs- und Prüfungsarbeiten stets den Motor ab und vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile vollkommen stillstehen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Arbeiten an Hängen.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine niemals bei schnellem Tempo.
- ⚠ Schieben Sie die Maschine nicht zu schnell, da dies die Maschine überlasten könnte.
- ⚠ Lassen Sie während des Betriebs niemanden auf der Maschine stehen oder sitzen.
- ⚠ Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der Maschine aufzuhalten.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder auf voll ausgeleuchteten Flächen.
- ⚠ Sorgen Sie für einen festen Stand und halten Sie die Griffe immer gut fest. Gehen Sie. Niemals rennen.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine nicht barfuß oder in Sandalen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf Hängen die Richtung ändern.
- ⚠ Versuchen Sie niemals, bei laufendem Motor irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Rückwärtsfahren, oder wenn Sie die Maschine rückwärts ziehen.

## Wartung und Lagerung

- ⚠ Zur Wartung und Reinigung, zum Austausch von Werkzeugen und beim Transport ohne eigene Motorkraft muss der Motor abgestellt werden.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und Muttern gut angezogen sind. Ziehen Sie sie nötigenfalls an.
- ⚠ Vor dem Lagern in geschlossenen Räumen oder unter einer Abdeckung muss der Motor vollkommen abgekühlt sein.
- ⚠ Wenn die Maschine einige Zeit lang nicht benutzt wurde, beachten Sie bitte die Anweisungen in dieser Anleitung.
- ⚠ Halten Sie die Sicherheits- und Hinweisschilder intakt oder ersetzen Sie sie nötigenfalls.
- ⚠ Verwenden Sie nur Originalersatzteile oder -zubehör. Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör erlischt die Produkthaftung.

## Verschiedenes

- ⚠ Werksseitig montierte Steuerelemente wie z. B. das am Lenker montierte Stromkabel dürfen nicht entfernt oder freigelegt werden.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Transport auf einem Pritschenwagen o. Ä. gut gesichert ist.



Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Gerät sollte in Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum sicher verwertet werden.

Der Rasenlüfter wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Anforderungen hergestellt. Vorsichtsmaßnahmen wirken nur, wenn sie auch genau eingehalten werden. Verwenden Sie bei der Montage Ihres Rasenlüfters die folgende Beschreibung.

### Zuordnung der Teile

Siehe Abbildung 1:

- A. Schaltbügel
- B. Sicherheits-Sperrtaste
- C. Stromkabel
- D. Kabelhaken
- E. Hinterer Auswurfschutz
- F. Tragegriff
- G. Höheneinstellung
- H. Grasfangbehälter
- I. Rechenwalze mit Federzinken
- J. Vertikutierwalze mit Messern

### Montage

#### Montieren des Lenkers (Abbildungen 2–4)

1. Bringen Sie den Kabelhaken ① an der Querstrebe des unteren Lenkerteils an ②.
2. Führen Sie das untere Lenkerteil ② in die Halterungen ③ ein. Schieben Sie dann den Arretierknopf ④ von außen durch das Loch im unteren Lenkerteil ② und befestigen Sie die Schraube am Rasenlüfter.
3. Führen Sie die beiden Sicherungsbolzen ⑧ von innen durch die Öffnung am oberen Lenkerteil ⑦ und an den Lenkermittelteilen ⑥ und ziehen Sie sie mithilfe der beiden Flügelmutter ⑤ fest.
4. Führen Sie die beiden Sicherungsbolzen ⑧ von innen durch die Öffnung am unteren Lenkerteil ② und an den Lenkermittelteilen ⑥ und ziehen Sie sie mithilfe der beiden Flügelmutter ⑤ fest.

#### Montieren des Grasfangbehälters (Abbildungen 5–6)

1. Drücken Sie den Griff ⑨ des Grasfangbehälters in die Schlitzlöcher oben auf dem oberen Teil des Grasfangbehälters ⑩, sodass er fest einrastet.
2. Drücken Sie die rechte Seite des Grasfangbehälters (11) in die linke Seite des Grasfangbehälters (12). Stellen Sie sicher, dass die Clips richtig positioniert sind.
3. Drücken Sie das Oberteil des Grasfangbehälters ⑩ in das untere Teil. Beginnen Sie dabei hinten und arbeiten Sie sich dann nach vorne. Stellen Sie sicher, dass alle Clips richtig einrasten.
4. Anbringen des fertig montierten Grasfangbehälters am Rasenlüfter:
  - Heben Sie den Auswurfschutz (13) an.
  - Stellen Sie sicher, dass der Auswurf sauber und frei von Rückständen ist.
  - Setzen Sie den vollständig montierten Grasfangbehälter an den Haltepunkten auf der Rückseite der Maschine an (siehe Abbildung).
  - Lassen Sie den Auswurfschutz (13) nach unten auf den Grasfangbehälter fallen, wodurch dieser fixiert wird.

#### Betrieb ohne Grasfangbehälter (Abbildung 6)

Hinweis: Der Rasenlüfter kann ohne angebrachten Grasfangbehälter verwendet werden. Der Auswurfschutz (13) muss unbedingt heruntergeklappt sein und den Auswurfkanal abdecken.

### Einstellen der Arbeitstiefe

#### Einstellen der Arbeitstiefe (Abbildung 8)

Die Arbeitstiefe der Vertikutier- und Rechenwalze ist um -12 mm bis +5 mm verstellbar.

Wenn Sie den Rasenlüfter nach draußen bringen, sollten Sie den Stellknopf ① auf die „höchste“ Position einstellen, um die Vertikutierwalze vor Schäden zu schützen.

Die Vertikutier- und Rechenwalze verschleifen aufgrund ihrer Arbeitsweise während des Gebrauchs. Je intensiver die Maschine genutzt wird, desto größer ist der Verschleiß der Messer bzw. Federzinken. Ein harter oder sehr trockener Boden begünstigt den Verschleiß ebenso wie eine ausgiebige Nutzung der Maschine.

Wenn der Boden bzw. Rasen nach längerer Trockenheit sehr hart ist, sollte die Arbeit zunächst in einer höheren Einstellung begonnen werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Nach der Kontrolle des Arbeitsergebnisses kann die Arbeitstiefe dann Schritt für Schritt vergrößert werden, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Beginnen Sie die Arbeit nie in der niedrigsten Position!

### Betrieb

Verwenden Sie die Maschine niemals bei Grashöhen über 75 mm und denken Sie daran, den Grasfangbehälter regelmäßig zu leeren. Beginnen Sie die Arbeit mit der Maschine stets in einer der höheren Arbeitstiefeneinstellungen.

Verwenden Sie qualitativ hochwertige Verlängerungskabel.

Mindestleiterquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> (0–20 m)

#### Anlassen (Abbildung 7)

1. Halten Sie die Sicherheits-Sperrtaste ① gedrückt. Drücken Sie den Schaltbügel ② an den Lenker heran.
2. Lassen Sie die Sicherheits-Sperrtaste los.

#### Anhalten (Abbildung 7)

1. Lassen Sie den Schaltbügel ② los.

**Vergewissern Sie sich, dass das Messer zu drehen aufgehört hat, bevor Sie die Maschine wieder einschalten!**

**Schalten Sie die Maschine nicht rasch hintereinander ein und aus!**

**WICHTIG:** Verwenden Sie den Rasenlüfter nicht weiter, wenn der Grasfangbehälter schon voll ist. Der Motor könnte überlastet werden und überhitzen.

Der Grasfangbehälter muss regelmäßig kontrolliert und geleert werden. Bei hohem Moosaufkommen im Rasen oder einer großen Arbeitstiefe füllt sich der Grasfangbehälter sehr schnell.

### Arbeitsweg (Abbildung 13)

Starten Sie möglichst an einer Stelle in der Nähe der Steckdose und arbeiten Sie sich dann von dieser weg. Bearbeiten Sie den Rasen in einem geeigneten Winkel zur Steckdose und legen Sie das Stromkabel auf die Seite, die bereits belüftet wurde.

**Warnung:** Wenn die Arbeitsbedingungen keine volle Drehzahl des Motors erlauben, fällt die Motorleistung ab.

Wenn sich das Geräusch ändert, stellen Sie die Arbeit ein. Lassen Sie den Schaltbügel los und verringern Sie die Arbeitstiefe (höhere Position). Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden.

**Hinweis:** Der Motor wird durch eine Schutzvorrichtung geschützt, die sich aktiviert, wenn das Messer blockiert oder der Motor überlastet wird.

Tritt ein solcher Fall ein, stoppen Sie die Maschine und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose. Der Sicherheitsschalter wird erst dann zurückgestellt, wenn der Schaltbügel A (Abbildung 1) losgelassen wird. Entfernen Sie alle Verstopfungen und warten Sie einige Minuten mit der Wiederaufnahme der Arbeit, bis sich der Sicherheitsschalter zurückgestellt hat. Betätigen Sie den Schalthebel in dieser Zeit nicht, da sich dadurch die Rückstellzeit des Sicherheitsschalters verlängert. Sollte der Motor erneut anhalten, verringern Sie die Arbeitstiefe (höhere Position), um den Motor zu entlasten.

### Überhitzungsgefahr

Wird die Maschine trotz einer Verstopfung durch Moos und Gras weiterbetrieben, kann dies zu einer Überhitzung führen.

Überhitzt die Maschine, löst die thermische Notabschaltung aus und die Maschine hält an. Sobald die Maschine ausreichend abgekühlt ist, kann sie wieder in Betrieb genommen werden. Das Abkühlen dauert circa 10 bis 15 Minuten. Tritt dieses Problem regelmäßig auf, sollte die Maschine ohne Grasfangbehälter, d. h. mit vollständigem Auswurf nach hinten, betrieben werden. Hierdurch werden Verstopfungen vermieden und sichergestellt, dass ausreichend Luft durch den Motor strömen kann.

### Verwendung von Vertikutierwalze und Rechenwalze

- Die Vertikutierwalze (Messer) wird zum Belüften des Rasens verwendet. Sie sorgt dafür, dass mehr Luft an die Graswurzeln gelangt, was das Wachstum fördert und die Moosbildung hemmt.
- Die Rechenwalze (Federzinken) wird dazu verwendet, bereits im Rasen vorhandenes Moos zu entfernen.

Die beiden Walzen sollten beide wenigstens zweimal im Jahr auf dem Rasen verwendet werden. Hierzu bieten sich der Frühling und Herbst an. Der Boden sollte nicht gefroren sein.

### Wechseln der Vertikutierwalze

### Austauschen der Vertikutierwalze (Abbildungen 10–12):

- Stecken Sie das Stromkabel aus.
- Legen Sie die Maschine auf die Seite.
- Lösen Sie die beiden Schrauben (45) auf der Unterseite des Gehäuses mithilfe eines Inbusschlüssels.
- Heben Sie die Vertikutierwalze (16) an einer Seite und ziehen Sie sie dann von der Antriebswelle.
- Nehmen Sie die Halterung von der Vertikutierwalze (16) ab.
- Stecken Sie die Halterung auf die neue Walze (16).
- Schieben Sie die neuen Vertikutierwalze (16) auf die Antriebswelle.
- Befestigen Sie die Halterung (17) unten am Gehäuse und ziehen Sie die 2 Schrauben (15) mit einem Inbusschlüssel an. Nicht zu fest anziehen.
- Die Rechenwalze (18) wird auf der Rückseite montiert.

Überprüfen Sie die Walzen auf Beschädigungen, Risse oder übermäßigen Rost oder Korrosion. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Art.-Nr. 428573 – komplette Vertikutierwalze (Messer)

Art.-Nr. 428579 – komplette Rechenwalze (Federzinken)

Art.-Nr. 428575 – einzelne Federzinken

### Gefahr!

Vertikutier- und Rechenwalze können Verletzungen verursachen!

Stecken Sie vor dem Prüfen von Störungen das Stromkabel aus und warten Sie, bis die Walze vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Tragen Sie beim Prüfen von Störungen Arbeitshandschuhe.

### Lagerung und Wartung

#### Warten Sie Ihren Rasenlüfter

Überprüfen Sie alle Bolzen, Schrauben, Muttern und das Vertikutier- bzw. Rechenwerk. Stellen Sie sicher, dass sich die Walzen stets in einem guten Zustand befinden. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Stecken Sie das Stromkabel aus und befreien Sie das Vertikutier- bzw. Rechenwerk nach jeder Verwendung von Gras und Moos.

Lagern Sie den Rasenlüfter an einem trockenen und sauberen Ort.

**Vor dem Lagern in geschlossenen Räumen oder unter einer Abdeckung muss der Motor vollkommen abgekühlt sein!**

Wischen Sie die Metallteile zur Vermeidung von Rost vor einer längeren Lagerung mit einem mit Öl angefeuchteten Tuch ab. Schützen Sie die Maschine vor Frost, indem Sie sie z. B. mit einer Decke abdecken.

#### Zusammenklappbarer Lenker (Abbildung 9)

Lösen Sie den Arretierknopf (4) und die Flügelmuttern (5), um den Lenker scherenartig zusammenzuklappen.

### Technische Daten

Modell	MPC1500
Motor	1500 W / 230 V ~ 50 Hz
Drehzahl	4000 U/min (ohne Last)
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitstiefe	-12 bis +5 mm

Grasfangbehälter	50 l
Gewicht	15 kg
Geräuschpegel	94 dB(A)
Vibrationen	3,05 m/s <sup>2</sup>
Schutzart	IPX4

### **Garantiebedingungen**

---

Die Garantielaufzeit beträgt 2 Jahre für private Endverbraucher in EU-Ländern.  
Für den gewerblichen Gebrauch verkaufte Produkte verfügen nur über eine Garantielaufzeit von 1 Jahr.

Die Garantie deckt Material- und/oder Herstellungsfehler ab.

### **Einschränkungen und Anforderungen**

Normaler Verschleiß und der Austausch von Verschleißteilen sind von der Garantie ausgenommen.

Verschleißteile, die für höchstens 12 Monate von der Garantie abgedeckt sind:

- Messer/Federzinken
- Kabel
- Riemen
- Sicherungen
- Schalter
- Leiterplatten (Platinen)

### **Die Garantie deckt Schäden/Störungen mit folgenden Ursachen NICHT ab:**

- Mangelnder Service und Wartung
- Bauliche Veränderungen
- Aussetzung gegenüber ungewöhnlichen äußeren Bedingungen
- Schäden an Gehäuse, Vertikutier-/Rechenwerk, Griffen usw.
- Missbrauch oder Überlastung der Maschine
- Verwenden von Nicht-Originalersatzteilen
- Sonstige Bedingungen, für die Texas nicht haftbar gemacht werden kann

Ob ein Garantiefall vorliegt oder nicht wird von Fall zu Fall von einer autorisierten Servicewerkstatt entschieden.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da er gleichzeitig als Garantieschein fungiert.

**Beachten Sie:** Beim Kauf von Ersatzteilen oder der Anfrage nach Garantiereparaturen geben Sie bitte immer Modell- und Seriennummer sowie das Baujahr an.

Diese Angaben sind auf dem CE-Etikett auf der Maschine zu finden.

*\*Änderungen an den Garantiebedingungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.*

**CE Overensstemmelseserklæring**

---

**CE Certificate of conformity**

---

**CE-Konformitätserklärung**

---

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/texas-163517.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/aeratory.html>